

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://flexi-coil.nt-rt.ru/> || [fcx@nt-rt.ru](mailto:fcx@nt-rt.ru)

## Запчасти для почвообрабатывающего оборудования

 Flexi-Coil <b>FX87505458</b> Зуб пружинный Зубья	 Flexi-Coil <b>FX86511191</b> Шайба <u>Оригинальные запчасти Flexi-Coil</u>	 Flexi-Coil <b>FXGR115A2</b> Ящик <u>Оригинальные запчасти Flexi-Coil</u>	 Flexi-Coil <b>FX512725</b> КОНУС ПОДШИПНИКА Ступица колеса	 Flexi-Coil <b>FX84330136</b> Подшипник <u>Прочие запасные части Case IH</u>	 Flexi-Coil <b>FX2185203</b> Штуцер угловой <u>Оригинальные запчасти Flexi-Coil</u>
 Flexi-Coil <b>FX574844</b> Подшипник <u>Оригинальные запчасти Flexi-Coil</u>	 Flexi-Coil <b>FXGL362</b> Цепь <u>Оригинальные запчасти Flexi-Coil</u>	 Flexi-Coil <b>FX2261</b> Шкив ведущий <u>Оригинальные запчасти Flexi-Coil</u>	 Flexi-Coil <b>FX4731</b> Колпачок <u>Оригинальные запчасти Flexi-Coil</u>	 Flexi-Coil <b>FX22057</b> Шланг гидравлический <u>Оригинальные запчасти Flexi-Coil</u>	 Flexi-Coil <b>FX2314144</b> Контррайка <u>Оригинальные запчасти Flexi-Coil</u>
 Flexi-Coil <b>FX87021837</b> Болт потайной <u>Оригинальные запчасти Flexi-Coil</u>	 Flexi-Coil <b>FX412775A1</b> Уплотнение <u>Оригинальные запчасти Flexi-Coil</u>	 Flexi-Coil <b>FXCA228</b> Уплотнение <u>Оригинальные запчасти Flexi-Coil</u>	 Flexi-Coil <b>FXGL298</b> Суппорт <u>Оригинальные запчасти Flexi-Coil</u>	 Flexi-Coil <b>FXGL593</b> Панель боковая <u>Оригинальные запчасти Flexi-Coil</u>	 Flexi-Coil <b>FX306259A1</b> Уплотнение <u>Оригинальные запчасти Flexi-Coil</u>



Flexi-Coil  
**FXNW712V2**  
Штифт

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FX1018564**  
Клапан

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FXA50529**  
Обойма подшипника ступицы

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FX522067R2**  
Винт

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FX86512048**  
Винт

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FXHM540A**  
Станина

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FX4647**  
Игольчатый подшипник

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FX86516467**  
Вкладыш подшипника

Ступица колеса  
Спроектировано



Flexi-Coil  
**FX1471**  
Болт потайной

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FX4361**  
Втулка

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FX21754**  
Уплотнение

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FX22113**  
Шланг гидравлический

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FX86989312**  
Шланг

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FX87500624**  
Шланг

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FX601986R1**  
Долото

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FXGD560**  
Шпонка

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FXG1154A2**  
Распределительная коробка

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FXNW810A**  
Ступица

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FXGP112SV1**  
Комплект

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FX87589836**  
долото

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FX86900365**  
Вкладыш подшипника

Ступица колеса



Flexi-Coil  
**FX87302841**  
Подшипник

Выжимные подшипники



Flexi-Coil  
**FX87415457**  
Ремкомплект

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FXGH894A**  
Звено

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FX3756**  
Подшипник

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FX21560**  
Шланг

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FX22112**  
Шланг гидравлический

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FX84539720**  
Уплотнение

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FX87432224**  
Шланг

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FX425023A1**  
Шкив

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FXCA229**  
Уплотнение

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FXRH104A**  
Суппорт

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FXGP110**  
Распределитель семян

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FX135863**  
Подшипник

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FX70921559**  
Сторопный штифт

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FX412770A1**  
Ремкомплект ступицы

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FX51200088**  
Гидравлический шланг

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FX491715R91**  
Уплотнение

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FXGL850A**  
Крыльчатка вентилятора

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FX5786**  
Лапа

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FX306258A1**  
Защитное кольцо

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FX9702386**  
Пыльник

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FX21905**

Комплект уплотнений

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FX86577093**

Роликовый подшипник

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FXGD189**

Тяга соединительная

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FX86512027**

ВКЛАДЫШ ПОДШИПНИКА

Ступица колеса



Flexi-Coil  
**FX51200202**

ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА  
ШПИНДЕЛЯ

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FX2198**

Пресс-масленка

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FX36060**

Сальник

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FX1472**

Болт потайной

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FX4497**

Лапа 11" x 47° 202-11-4

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FX22056**

Шланг

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FX22242**

Шланг гидравлический

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FX86992328**

Уплотнение

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FX87508154**

Датчик

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FX9738V2**

Комплект уплотнений

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil  
**FXGI160**

Вал

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil

**FXGD225A**

Муфта сцепления

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil

**FX86020752**

Гайка

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil

**FX6811**

Ремкомплект

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil

**FX280223**

Винт

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil

**FX86992913**

Шл. 2,5 СПИР. ПВХ Ч. 100 Ф

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil

**FX8901**

Резиновая манжета

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil

**FX72012**

Шарикоподшипник

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil

**FX4648**

Кольцо уплотнительное

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil

**FX306257A1**

Уплотнительная вставка

Оригинальные запчасти Flexi-Coil



Flexi-Coil

**FX72062**

цилиндрическая державка подшип

Оригинальные запчасти Flexi-Coil

<https://flexi-coil.nt-rt.ru/> || [fcx@nt-rt.ru](mailto:fcx@nt-rt.ru)

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93