

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://flexi-coil.nt-rt.ru/> || fcx@nt-rt.ru

Запчасти для сеялок



Flexi-Coil
FX87505490
Пружина

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX787189
Выключатель

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87335428
Фиттинг

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXHM218
Втулка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXHM202V2
Брус суппорта бороны
внешний
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
1298

Ниппельная масленка
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
1599
Подшипник конический
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
1671
Установочное кольцо
подшипника
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
1741
Подшипник конический
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
3290
Ремень клиновый 425см
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil

Flexi-Coil
6879

Втулка стальная
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil

Flexi-Coil
7246

Дозирующая катушка сеялки
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil

Flexi-Coil
6103

Шланг пластиковый 30,5 м
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil

Flexi-Coil
9972

Сальник (резина)
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil

Flexi-Coil
87505495

Подшипниковый узел в сборе
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
9737V2

Комплект сальникоа 8шт.
Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX4192864

Болт шестигранный 1/2"
Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX432574A1

Прокладка нейлоновая
Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX4517

Болт шестигранный 3/4"
Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX4622

Сальник
Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX6103

Шланг пластиковый 30,5 м
Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX6180

Подшипник шариковый 1/2"
Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX6615

Комплект подшипников
Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX6935

Фитинг соединительный
Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX7246

Дозирующая катушка сеялки
Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX7663

Подшипник конический
Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX7818

Болт-скоба 3/4"
Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX8192

Защелка стальная
Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX86512371

Гайка самостопорящаяся 1/2"
Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX87505456

Диск колеса сеялки
Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX87505497

Подшипниковый узел в сборе

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87506301

Пружина винтовая на сжатие

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX9521081

Шайба стальная 3/4"

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX9707

Шланг гидравлический с фитинга

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX9926

Мотор гидравлический привода

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXCC171A

Ступица колеса сеялки в сборе

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGH342

Звездочка приводная цепной

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW333

Поворотный кронштейн секций

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW539V3

Чистик опорного колеса сеялки

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW619

Чистик опорного колеса сеялки

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX1244

Фитинг соединительный

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX13919

Датчик скорости вращения вала

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX1541

Гайка шестигранная 3/4"

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX1599

Подшипник конический

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX1660

Установочное кольцо подшипника

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX1673

Болт шестигранный 9/16"
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX1743

Подшипник конический
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX1994568C1

Фитинг соединительный
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX21427

Втулка стальная
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX22596

Мотор гидравлический
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX22622

Шланг гидравлический
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX22828

Шланг гидравлический
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX22887

Шланг гидравлический
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX2427

Гайка самостопорящаяся 3/4"
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX4065

Шланг гидравлический
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX448080A1
Клапан

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87505461
Зубья

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW502
Проставка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87505458
Зуб пружинный
Зубья

Зубья



Flexi-Coil
FX8448
Подшипник

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX419995A1

Шланг резиновый
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX432581A1

Ось стальная
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX4619

Подшипник конический
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX4770

Штифт без резьбы 1/2"
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX6108

Шланг пластиковый 30,5 м
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX6211

Комплект подшипников
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX6617

Комплект подшипников
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX7086

Подшипниковый узел
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX7657

Сальник
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX7665

Подшипник конический
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX8035

Штифт без резьбы 3/8"
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX8351

Подшипниковый узел в сборе
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87424061

Муфта электромагнитная
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87505491

Подшипниковый узел в сборе
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87506241

Стойка рабочего органа
сеялки
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87604748

Электронный пульт
управления
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX9549

Подшипниковый узел в сборе
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX9737V2

Комплект сальника 8шт.
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX9971

Комплект сальников 2шт.
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGD558

Звездочка приводная цепной
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGH355

Звездочка приводная цепной
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW350

Корпус стойки колеса сеялки
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW604

Чистик опорного колеса
сеялки
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW651

Стойка колеса сеялки
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX1298

Ниппельная масленка
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX13976

Датчик скорости вращения
вала
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX1551

Гайка самостопорящаяся 1/2"
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX1600

Сальник
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX1662

Болт шестигранный 1/2"
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX1674

Сальник
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX1744

Установочное кольцо
подшипника
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX21312

Комплект подшипников (2шт.)
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX21486

Ремень клиновй 265см
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX22610

Шланг гидравлический
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX22792

Болт шестигранный 3/4"
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX22829

Шланг гидравлический
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX2292

Гайка шестигранный 3/4"
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX3290

Ремень клиновй 425см
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX4070

Шланг гидравлический
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX280375

Контргайка
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87503704

Вставка пластиковая
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXHM272

Пластина
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX3579
Гайка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXHM222V2
Брус суппорта бороны внутр.

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX16505
Болт

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX15860124
Болт

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87506452
Датчик

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX4890
Дышло

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87996
Болт

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXHM212
Дышло бороны

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW924
Зацеп

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGL402AV2
Корпус высевающей коробки

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87500855
Цилиндр гидравлический

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87974
Болт

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX51200150
Клапан

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX84185728
Ремкомплект

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX432584A1
Шайба

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX84280533
Виток шнека

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX51200144
Подшипник

Прочие запчасти для
тракторов New Holland (5)



Flexi-Coil
FX4251212
Гайка шлицевая

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX425281A1

Втулка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX5181

Стремянка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX7325

Ось

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87500592

Втулка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87532170

Проводка монитора

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXCA157

Трубка пластикo-резиновая

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGE197

Соединение

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXHM532

Труба

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW905V2

Запорная планка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXPH206

Палец

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGD177A

Подшипник в сборе

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW465

Штифт

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX6936

Разъём

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGL382

Скоба

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX51200032

Соленоид

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX425049A1

Модуль

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FXHM643

Трубка

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX84086

Шайба

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX51200050

Рукав гидравлический

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX88381

Болт

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FXHM640A

Борона

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX3523

Втулка

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX222135A1

Датчик

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX24332

Пружина

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX87997

Болт

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FXHM224

Пластина

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX13929V3

Жгут проводов

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FXPH108K

Ремкомплект

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
439279A1

Шток поршневой

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX87688808

Опорное устройство

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil

FXNW552

Соединение

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil

DR284

Тягово-цепное устройство

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil

FXGL732A

Распределительная коробка

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil

FX6110

Цепь

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil

350150A1

Гидравлический шланг

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil

41310176

Винт

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil

FXGI148

Цепь

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil

FX8398

Стремянка

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil

FX84300016

Гофра загрузчика

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil

FX8434

Кольцо

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil

FX84473515

Подшипник

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil

FX51200084

Ремкомплект гидромотора

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil

FXPM451

Втулка

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil

FX87692877

Конектор электрический

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil

FXGI50012

Дека

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87670

Болт

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX7634

Исполнительный механизм

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX8463

Контрольный клапан

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW579

Болт

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX418356

Подшипник

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX9635082

Гайка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX9637916

Болт

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXTP133

Звено

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXVF530

Уголок

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX432590A1

Вставка 11 портов

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX86624170

Шайба

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX86625148

Стопорное кольцо

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX1824

Зажим

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX21554

Шланг гидравлический

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX21746

Защелка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87331082

Фиттинг

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87420247

Втулка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX6973

Дроссель

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX6252

Диск колеса

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX7809

Втулка


Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX86507002

Болт

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87323803

Гайка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87420246

Втулка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87569

Ватовница

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXCA136

Трубка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXDR935

Втулка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGI158A

Комплект

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXND949

Откидная крышка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW343

Болт

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGH178AV3

Регулировочный привод в
сборе

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX280954

Гайка

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX432583A1

Шайба

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FXNW455

Болт

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FXNW551K

Комплект

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FXNW907V2

Опорное устройство

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX22035

Саморез

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX7827

Гайка

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX7898

Шайба

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX7908

Гайка

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX7959

Контргайка

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX87564157

Габаритная фара

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX80679

Шайба стопорная

Ротор



Flexi-Coil
13637V2

Датчик расхода воздуха

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
1551

Гайка самостопорящаяся 1/2"

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
1600

Сальник

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
1672

Подшипник конический
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
1742

Установочное кольцо
подшипника
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
3685

Сальник
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
2132

Гайка самостопорящаяся 5/8"
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
651817R1

Установочное кольцо
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
6893K

Шпилька, шайба и гайка, 1/4"
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
7818

Болт-скоба 3/4"
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
6108

Шланг пластиковый 30.5 м
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
84185718

Подшипник шариковый 1 1/2"
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
87506241

Стойка рабочего органа
сеялки
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
9791V2

Комплект сальников 8шт.
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
87500855

Цилиндр гидравлический
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX22826

Шланг гидравлический
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX2739

Штифт установочный
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX280317

Болт
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX2973768

Шпонка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGI588

Шнек (5,10м)

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87431270

Кольцо уплотнительное

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87689

Болт

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGI50011

Дека

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGL326

Вал

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX12034871

Шайба

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX300868

Штифт

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX3568

Щуцер угловой

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW582

Пластина

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW618

Чистик лев.

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW675

Петля

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX86561136

Модуль

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX86565315

Болт

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX86609684

Гайка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXVF535

Уголок

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXDR706

Втулка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGD458

Дефлектор

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGH879

Пластина стремянки

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGH890

Цепь

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX2185254

Штуцер

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGL680

Цепь

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87504025

Фильтр

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX5735

Втулка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX7056

Винт/SCREW

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX85700693

Гайка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87323802

Контргайка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87374

Диск колеса

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87553819

Гайка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXCA131

Труба, пластик

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXDR712

Проставка

[Оригинальные запасные
части Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FXGH660

Пластина, компенсирующая
износ

[Оригинальные запасные
части Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FXHM276

Затвор

[Оригинальные запасные
части Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FXNW342

Соединение

[Оригинальные запасные
части Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FXNW451

Штифт

[Оригинальные запасные
части Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX280736

Контргайка

[Оригинальные запасные
части Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX3934

Болт U-образный

[Оригинальные запасные
части Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FXNW505

Втулка

[Оригинальные запасные
части Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FXNW858

Суппорт

[Оригинальные запасные
части Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX87504468

Гидроцилиндр

[Оригинальные запасные
части Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX22073

Вставка 12 портов

[Оригинальные запасные
части Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX22104

Прокладка

[Оригинальные запасные
части Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX22602

Кольцо

[Оригинальные запасные
части Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX22613

Шланг гидравлический

[Оригинальные запасные
части Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX22825

Шланг гидравлический

[Оригинальные запасные
части Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil

136163

Штекер с пружиной

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil

FX325103

Подшипник

Колосовой элеватор



Flexi-Coil

FX51200114

Загрузной шнек

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil

FX87506257

Делитель семян

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil

FXGP111

Распределитель потока семян

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil

FX281055

Болт

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil

FX22071

Вставка 9 портов

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil

FX51200142

Кольцо

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil

FX6537

Гидравлический двигатель

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil

FX87420085

Скоба

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil

FX87506233

Пружина сжатия

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil

FXCA123

Кулачок мешалки

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil

FXGE1962

Кронштейн

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil

FXHM531

Труба

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil

FXNW904

Регулятор

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXPH104K
Ремкомплект

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXPH220
Шайба тарельчатая

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW462
Втулка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGE401
Корпус

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX412768A1
Палец

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX86516471
Подшипник

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX51200028
Соединитель

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87506239
Ступица

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXHM642
Трубка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX7860
Шайба

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX84185730

Рукав гидравлический
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
349394A1

Болт
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
GL413A

Вал
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
1032442

Гидравлический шланг
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
HM756

Установочная штанга
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
87516551
Рукоятка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
HM741
Рычаг

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
HM757
Болт

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
87516552
Заглушка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
306071A1
Винт

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX133767A1

Лапы культиватора
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGD161
Шпindelь

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
88436
Винт

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW333A
Коленчатый вал

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX425045A1
Гайка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87596853

Штепсель
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX80299

Шайба
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX86977740

Болт
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXHM226

Пластина
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX419974A1

Жгут проводов
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX51200121

Комплект сальников
Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX87686090

Кронштейн
Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FXNW704

Тяга
Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX3930

Кольцо уплотнительное
Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX5494

Гайка самостопорящаяся 3/4"
Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX6177

Уплотнение
Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX651817R1

Установочное кольцо
Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX6893K

Шпилька, шайба и гайка, 1/4"
Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX7245

Дозирующая катушка сеялки
Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX7659

Установочное кольцо
подшипника
Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX7811

Комплект подшипников
Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX8190

Защелка стальная
Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX84185724

Шланг гидравлический
Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX87505453

Диск колеса сеялки
Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX87505495

Подшипниковый узел в сборе
Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX9509

Болт шестигранный
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX9674V2

Комплект сальников
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXCA145

Уплотнение (резина)
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW467

Палец крепежный без резьбы
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX1242

Фитинг соединительный
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX13637V2

Датчик расхода воздуха
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX1514

Болт шестигранный 1/2"
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX1742

Установочное кольцо
подшипника
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX1789

Шланг гидравлический
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX21352

Втулка стальная
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX22621

Шланг гидравлический
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX2384

Болт шестигранный 3/4"
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX3951

Болт-скоба
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGP109

Насадка
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
GP103

Соединитель Flexi-Coil
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
14868V2

Датчик уровня загрузки
бункера

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
1597

Установочное кольцо
подшипника

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
1660

Установочное кольцо
подшипника

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
22596

Мотор гидравлический
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
7245

Дозирующая катушка сеялки
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
87424061

Муфта электромагнитная
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGF115

Трубка Г-образная Flexi-Coil
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
350704A1
Фиксатор

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX2245

Звено цепи
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX118827
Штифт

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
84388675

Электронный блок
управления
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87506280
Стойка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX9686
Лапа

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX22609C
Пружина

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
G1148
Цепь

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGD478

Отражатель

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX9632

Палец

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXTF615A

Ступица колеса

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX554480R1

Гайка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87500626

Шланг гидравлический

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXCA140

Уплотнение

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX280717

Гайка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX86992936

Уплотнение (1шт=1фут)

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX86987949

Переключатель

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX280286

Контргайка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX86632557

Гайка шлицевая

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX425462A1

Изоляционный материал (в
футах)

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX618023R91

Подшипник

Ступица колеса
Спроектировано



Flexi-Coil
FX86992832

Уплотнение (1шт=1фут)

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87505470

Шина

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXFH658

Звено

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FXGE413

Палец

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FXNW506V2

Втулка

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FXPH216

Стержень

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FXGD183

Вал

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FXVF541

Колено ромашки

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FXHM271

Кронштейн

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX86516462

Подшипник

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX87913

Палец

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX51200014

Груз проводов

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX87506408

Стойка

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FXHM644

Трубка

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX4878

Рукав гидравлический

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX87500095

Рукав гидравлический

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX280131

Болт

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX9801618

Разъём

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGL367

Звёздочка Flexi-Coil

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX4920

Болт

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGI382

Воронка загрузочного шнека

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX23827

Гидромотор

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX1016961

Домкрат

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX80700

Шайба

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX23042112

Контргайка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXHM231

Трубка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX196033

Шток клапана

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGP103

Соединитель Flexi-Coil

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX88736

Болт

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGL324

Пластина

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX8974

Палец

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX8596

Пружина

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX435414A1

Муфта быстроразъёмная

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX8258

Саморез

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX22893

Палец

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW334

Втулка рычага

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGP253

Вставка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXND543

Ролик

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW341

Механизм настройки

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW408

Траверса

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW449

Болт

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW453

Палец

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
87506248

Упор пружины

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
9549

Подшипниковый узел в сборе

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
9562K

Комплект

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
HM749

Соединение вращающееся

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
87517082

Соединение

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX84595361

Электронный блок
управления
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX8179

Набор уплотнений
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW472

Болт
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGL366

Цепь
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
87417145

Уплотнение
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
312935A1

Гидравлический шланг
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87401070

Штекер
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGL440

Распределительный блок
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
87432223

Вал
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGI350A

Вентилятор
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX3474

Шина 11L-15
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX280431

Гайка
Ротор



Flexi-Coil
FXNW563K

Комплект
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX4537

Болт
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX3666

Фиттинг
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW470

Палец

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FXNW473

Палец

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX88902

Контрогайка

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX8433

Выключатель

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX87403963

Комплект уплотнений
Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX86505999

Болт

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX280374

Гайка

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX8946

Болт

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX8466

Фиттинг

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX86050197

Зажим

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX4303

Болт

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX432571A1

Фиттинг

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX432582A1

Шайба

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX86624092

Штифт

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX50204

Болт

Оригинальные запасные
части [Flexi-Coil](#)



Flexi-Coil
FX86992286

Шланг семяпровода в рулоне

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87325445

Шайба

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87331078

Фиттинг

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX6712

Стремянка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGP102

Колено ромашки

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX49861

Кольцо круглого сечения

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX6909

Кнопка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87318632

Гайка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87341

Шайба, стопорная

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87523793

Тарельчатая пружина

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX9680

Кольцо круглого сечения

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXCA141

Уплотнение

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGH312

Толкатель кулачка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGP109SV1

Комплект

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW450V2

Болт

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX280183

Болт

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX362804

Подшипник

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW494

Проставка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW564K

Комплект

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX279043A1

Соединитель

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX9328

Пластина

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87429189

Вал

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGI149A2

Коробка привода

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX280561

Болт

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX21749

Вставка 10 портов

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX51200086

Крышка ступицы

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX63266

Подшипник в сборе

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87381

Шайба

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87506208

Пружина сжатия

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXCA119

Подушка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGD161A
Ступица

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGH182
Вал

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW578
Болт

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXPH218
Диск нажимной

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGP110SV1
Комплект

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX22840
Ось

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX280980
Контргайка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX51200154
Сальник

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXHM641
Трубка

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX21654
Рукав гидравлический

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX432576A1
Рукав гидравлический

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
GL367
Звёздочка Flexi-Coil

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
13976
Датчик скорости вращения
вала

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
1565
Шайба стальная 9/16"

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
1622
Подшипник конический

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
1743
Подшипник конический

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
21486
Ремень клиновый 265см

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
7086
Подшипниковый узел

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
4782

Подшипник конический
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
6177

Уплотнение
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
86512371

Гайка самостопорящаяся 1/2"
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
1674

Сальник
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
1744

Установочное кольцо
ПОДШИПНИКА
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
6617

Комплект подшипников
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
5494

Гайка самостопорящаяся 3/4"
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
9971

Комплект сальников 2шт.
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
9674V2

Комплект сальников
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
HM744

Соединение
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
HM764

Болт поворотного кулака
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
87516659

Соединение
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
23214416

Контргайка
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
306146A1

Распорка
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
GL148

Цепь
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX5089

Винт
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGL360

Цепь
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXPH172

Кронштейн
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX4192844

Болт шестигранный 1/2"
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX4260

Сальник
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX4395

Сальник
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX4621

Подшипник конический
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87506270

Клапан селекторный
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX9825

Дозирующая катушка сеялки
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGH330

Звездочка приводная цепной
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW332

Шарнирное соединение
секций
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW614A

Ступица колеса сеялки в
сборе
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX1597

Установочное кольцо
подшипника
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX1628

Шайба стальная 2"
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX1672

Подшипник конический
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX2244

Звездочка приводная
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX22827

Шланг гидравлический
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX22831

Шланг гидравлический
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX3686

Втулка бронзовая
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87657

Болт
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW474

Палец
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW475

Палец
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW477

Шпилька
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX225124C1

Уплотнение
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGL323

Пластина
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX2259

Манжета
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW478

Палец
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX9412
Муфта быстроразъёмная
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX419990A1
Стремянка
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX9823966
Гайка
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX9849647
Гайка
Прочие запасные части Case
IH



Flexi-Coil
FX9954
Болт
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX136251
Булавка
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX1460
Гайка
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX51200040
Габаритная фара
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX51200055
Шланг гидравлический
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX6809
Тройник
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGP112
Головка распределителя
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX432609A1
Пружинная шайба
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX6637
Втулка
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX8193
Кронштейн
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX86992215
Гайка
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87340
Стопорная шайба
Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87437292
Гидроцилиндр
Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX9565
Шнек д/сход. прод.
Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGH187
Цепь
Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGI543K
Комплект
Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW050K
Комплект подкладных шайб
Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW354
Колпак
Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX22894
Болт
Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX3498
Втулка
Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW456
Болт
Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW562
Литая деталь
Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX7825
Втулка
Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87505192
Крышка ступицы
Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87505454
Обод
Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87505471
Колесо
Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87506234
Башмак

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX8060
Колпачок

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87597
Шплинт

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX13928V2
Клемма

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX2974001
Защёлка

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXHM277
Боковая панель

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87589423
Ремонтный комплект

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW703
Тяга нижняя

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX3929
Втулка

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX425293A1
Штифт ребристый 3/16"

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX4393

Установочное кольцо подшипника

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX4620

Установочное кольцо подшипника

Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX4782

Подшипник конический
Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX6174

Шланг гидравлический
Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX6511

Комплект подшипников
Оригинальные запасные части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX6879

Втулка пластиковая
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX7244

Втулка пластиковая
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX7658

Установочное кольцо
подшипника
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX7667

Гайка шестигранная 3/4"
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX8109

Ремкомплект
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX84185718

Подшипник шариковый 1 1/2"
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87505449

Диск колеса сеялки
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87505492

Подшипниковый узел в сборе
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX87506248

Упор пружины
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX8814

Подшипниковый узел в сборе
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX9660V2

Комплект сальников 8шт.
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX9791V2

Комплект сальников 8шт.
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX9972

Сальник (резина)
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXGH123

Цепь роликовая приводная
сеялки
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXHM273

Втулка распорная стальная
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW464

Палец крепежный без резьбы

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FXNW607

Чистик опорного колеса
сеялки

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX1239

Фитинг соединительный

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX1319

Фитинг соединительный

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX14868V2

Датчик уровня загрузки
бункера

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX1565

Шайба стальная 9/16"

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX1622

Подшипник конический

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX1671

Установочное кольцо
подшипника

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX1741

Подшипник конический

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX17498D

Установочное кольцо
подшипника

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX2132

Гайка самостопорящаяся 5/8"

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX21813

Дозирующая катушка сеялки

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX22617

Шланг гидравлический

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX22814

Втулка стальная

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX22830

Шланг гидравлический

Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX2356

Болт шестигранный 3/4"
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX3685

Сальник
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil



Flexi-Coil
FX4076

Рукав гидравлический
Оригинальные запасные
части Flexi-Coil

<https://flexi-coil.nt-rt.ru/> || fcx@nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93